

Accessoire Gespage pour Distributeur Automatique



Le **cMDB** (Cartadis **multi-drop bus**) est le contrôleur MDB Cartadis pour Gespage. Ce terminal est la liaison physique reliant un distributeur automatique à un serveur Gespage.

Le **cMDB** permet aux utilisateurs de payer, avec leur porte-monnaie Gespage, les produits d'un distributeur automatique. Le porte-monnaie Gespage permet alors de payer les produits d'un distributeur automatique en complément des impressions, photocopies ou scans.

Les utilisateurs s'authentifient avec leur carte d'identification associée à leur compte Gespage, grâce au lecteur de cartes sans contact (matériel complémentaire) connecté en USB au **cMDB**.

Entièrement compatible avec le protocole MDB, le **cMDB** peut être connecté à tout type d'appareils équipés d'un connecteur MDB comme les distributeurs automatiques, les centrales de laveries automatiques ...



Les avantages du cMDB pour vos usages quotidiens

- ✓ Une large gamme d'équipements compatibles.
- ✓ Système fiable et robuste.
- ✓ Utilisation du distributeur automatique avec ou sans monnayeur.
- ✓ Solution idéale sur les campus où le même porte-monnaie est utilisé à la fois pour l'achat d'impressions et copies, l'utilisation de lave-linge, mais aussi le paiement de boissons ou nourriture.

Lecteur de cartes



Pour fonctionner, le **cMDB** doit être connecté à un lecteur de cartes, le plus souvent avec un lecteur Cartadis de cartes sans contact comme sur la photo (TCM2 ou TCM3).

Fonctionnement

Un utilisateur ayant un compte Gespage passe sa carte sur le lecteur de cartes sans contact installé sur le distributeur automatique. Le déroulement des étapes est le suivant :

- Le **cMDB** se connecte au serveur Gespage via le réseau pour vérifier que le détenteur de la carte peut utiliser le distributeur automatique.
- Gespage communique la valeur courante du porte-monnaie au **cMDB**.
- Le **cMDB** envoie la valeur du porte-monnaie au distributeur automatique.
- Le distributeur automatique affiche la valeur actuelle du porte-monnaie et attend la sélection du produit.
- L'utilisateur choisit un produit.
- Le distributeur automatique demande au **cMDB** de débiter le porte-monnaie de la valeur du produit.
- Si le produit est correctement distribué, le **cMDB** met à jour le porte-monnaie sur le serveur Gespage.

Spécifications techniques

- ✓ Alimenté par le bus MDB.
- ✓ Dimensions : L 95mm ; l 66mm ; H 38mm.
- ✓ Poids : 100g.
- ✓ Connexion à un serveur Gespage via un réseau TCP/IP.
- ✓ Compatible avec les versions Gespage 7.4.2 et supérieures.
- ✓ Matériel complémentaire : lecteur de cartes sans contact (TCM3 ou TCM2 ...).

CARTADIS

Zone des Marais – 1 Av., Louison Bobet
94120 Fontenay-sous-Bois – France
Tél. : (33) 01 48 77 40 60 – Fax : (33) 01 48 77 36 47
E-mail: sales@cartadis.com
Web: www.cartadis.com

Votre distributeur